


## INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA LICZNIKA MEILAN M4

Aby dokonać aktualizacji licznika, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie lewy i prawy przycisk licznika przez 3-4 sekundy aż pojawi się napis UPLOAD




2. Pobierz ze sklepu PLAY i zainstaluj na telefonie aplikację nRF Toolbox.
3. Pobierz ze strony [www.akcesoriadorowerow.pl](http://www.akcesoriadorowerow.pl) z sekcji „do pobrania” plik aktualizacyjny do licznika i przenieś go do katalogu DOWNLOAD w twoim telefonie **WAŻNE:** plik musi się znaleźć dokładnie w tym folderze inaczej program nRF nie będzie go widział, musi być przniesiony w dokładnie takim formacie jak został pobrany, NIE ROZPAKOWYWAĆ)
4. Włącz Bluetooth w telefonie i uruchom aplikację nRF Toolbox




5. Z menu wybierz „DFU”




6. Kliknij „SELECT FILE” i wybierz „Distribution packet (ZIP)” i potwierdź ok.



7. Znajdź plik aktualizacyjny w folderze DOWNLOAD w telefonie i kliknij w niego oraz wybierz opcję „ALL”



8. Naciśnij przycisk „SELECT DEVICE” i wybierz M4 DFU, a następnie UPLOAD.



9. Nastąpi aktualizacja oprogramowania licznika, po której licznik wróci do normalnego trybu pracy.



10. Licznik zaktualizowany